

# SANITAIRES

Salles de bain

# ALTOR



## ALTOR

### Nettoyant 4 en 1 750 ML

#### › Nettoyant 4 en 1

1. Nettoie
2. Désinfecte
3. Détartre
4. Désodorise

#### › Formule riche en agents nettoyants

Élimine toutes les taches, traces d'eau et résidus de savon

#### › Désinfecte

Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide spectre limité et virus enveloppés.

#### › Formule acide

Élimine le tartre

#### › Polyvalent

Toutes surfaces sanitaires (robinetteries, lavabos, douches, surfaces murales, etc.)  
Surfaces en alimentaire

#### › Parfum frais

Désodorise et laisse une agréable odeur de propre



Utilisez les biocides avec précautions.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**PROPRIÉTÉS**

- Réservé à un usage professionnel. ALTOR NETTOYANT 4 en 1 nettoie, désinfecte, désodorise et élimine les dépôts de calcaire ainsi que les traces de savon.
- ALTOR NETTOYANT 4 en 1 redonne aux surfaces leur brillant d'origine et libère un agréable parfum frais.
- **SECTEURS : COLLECTIVITÉS, INSTITUTIONS, INDUSTRIES, CUISINES, INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (HORS LAIT ET VIANDE CRUE)**  
Bactéricide EN 1276, EN13697, EN 16615 (incluant Listeria et Salmonelle) pur, 15 min, 20°C.  
Levuricide EN 1650, EN 13697, EN 16615 (sur Candida albicans) pur, 15 min, 20°C.  
Fongicide EN 1650, EN 13697, EN 16615 (sur Candida albicans et Aspergillus brasiliensis) pur, 15 min, 20°C.  
Virucide (spectre limité et virus enveloppés) EN 14476, EN 16777 (incluant Adénovirus, Norovirus, Vaccine, Coronavirus, H1N1) pur, 30 min, 20°C. Activité virucide EN 14476 (sur Poliovirus) pur, 30 min, 20°C.
- **SECTEUR : MÉDICAL**  
Bactéricide EN 13727, EN 17387, EN 16615 pur, 30 min, 20°C.

Levuricide EN 13624, EN 17387, EN 16615 (sur Candida albicans) pur, 15 min, 20°C.  
Virucide (virus enveloppés) EN 14476, EN 16777 (Vaccine, Coronavirus) pur, 30 min, 20°C. Activité sur rotavirus selon EN 14476, EN 16777, pur, 30 min, 20°C.

**UTILISATION**

ALTOR NETTOYANT 4 en 1 est spécialement conçu pour un entretien régulier : lavabos, robinetteries, douches, baignoires, surfaces murales, etc.  
Ne pas utiliser sur le marbre et les supports calcaires.

**MODE D'EMPLOI**

ALTOR NETTOYANT 4 en 1 s'utilise pur, en pulvérisation directe sur la surface.

- Pulvériser sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir le produit en fonction de la désinfection souhaitée
- Rincer à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Le support peut être réutilisé après séchage.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. En cas d'incident, appeler un CENTRE ANTIPOISON. Éliminer le contenu / récipient comme un déchet non dangereux conformément à la réglementation nationale. Éviter le rejet dans les égouts et les cours d'eau.

**MANIPULATION ET STOCKAGE**

Craint le gel.  
Conserver le récipient bien fermé.

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION**

- Liquide rose
- pH = 3
- Densité relative (eau : 1) = > 1
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

ALTOR NETTOYANT 4 en 1 contient entre autres composants	
Moins de 5%	Agents de surface non ioniques, phosphates, agents de surface cationiques
Contient également : désinfectants, parfums (Hexyl cinnamal)	

Informations Biocides (règlement 528/2012) : Type de formulation : AL liquide destiné à être utilisé sans dilution. Type de produit biocide : TP2, TP4. Contient 0,084% n/m de chlorure de didécylidiméthyl ammonium (CAS : 7173-51-5).

**LOGISTIQUE**

CODE INTERNE:	7004997
GENCOD:	3 34602 480260 0
U.C.:	pulvérisateur 750 ml
U.C./carton:	12
Cartons/couche:	10
Couches/palette:	5
Cartons/palette:	50