

DÉSINFECTION

Désinfectant sans rinçage

Soligerm

SOLIGERM

Lingettes désinfectantes
X 200

Scannez et
découvrez



ACTIF SUR **CORONAVIRUS HUMAIN 229E**

► Lingette désinfectante : normes collectivité et médical

Bactéricide EN 1276, EN 13697, EN 13727,
EN 1500

Levuricide EN 1650, EN 13697

Fongicide EN 13697, EN 13624

Activité virucide EN 14476, EN 16777

Actif sur les Coronavirus

► Polyvalente

Surfaces, petits matériels
Mains



Utilisez les produits biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. Les lingettes Soligerm, prêtes à l'emploi et sans rinçage, sont imprégnées d'une solution désinfectante.
- En prêt à l'emploi, à 20°C, activité de la solution d'imprégnation :
- **Bactéricide**: EN1276 - conditions de saleté (Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hira - 1 min). EN 13697 - conditions de saleté (Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hira - 1 min). EN 13727 - conditions de propreté (Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hira - 30 s). EN 1500 - (Escherichia Coli - 30 s). **Fongicide** : EN 13697 - conditions de saleté (Aspergillus Brasiliensis, Candida Albicans - 5 min). EN 13624 - conditions de propreté (Aspergillus Brasiliensis, Candida Albicans - 1 min). **Levuricide** : EN 1650 - conditions de saleté (Candida Albicans - 1 min). EN 13697 - conditions de saleté (Candida Albicans - 1 min). **Activité Virucide** : EN 14476+A2 - conditions de saleté (Vaccine : souche Ankara ATTC-VR1508 - 15 min). EN14476+A2 - conditions de propreté (Coronavirus Humain 229E - 30 s). EN14476+A2 - condition de propreté (H1N1, Norovirus - 1 min). EN 14476+A2 - condition de propreté (Rotavirus - 1 min). EN16777 - conditions de propreté (SARS-COV-2 - 5 min).

SOLIGERM LINGETTES SANS RINÇAGE est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

- SOLIGERM LINGETTES SANS RINÇAGE s'utilisent pour la désinfection rapide des mains par friction ; des petits matériels et ustensiles (trancheurs, hachoirs, couteaux) ; des surfaces, plan de travail, tables, plateaux ; des équipements et mobiliers propres, en restauration, en cuisine collective, en industries agroalimentaires ; en collectivités ; en milieu médical...

MODE D'EMPLOI

- Lors de la 1^{ère} utilisation, ôter le capot de la boîte. Retirer l'opercule en aluminium en tirant sur la languette. Passer une lingette au centre du bobinot, dans l'insert du capot et bien le refermer. Soulever la languette du capot, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les mains/surfaces à désinfecter. Un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible est recommandé.
- Soligerm lingette sans rinçage s'utilise sur une surface propre. Frotter la surface propre. Laisser agir entre 30 s et 15 min selon l'activité désinfectante souhaitée. Ne nécessite aucun rinçage.
- Pour la désinfection des mains, utiliser la lingette sur des mains propres et sèches. Frotter les mains, poignets, espaces digitaux et pourtour des ongles pendant 30 s. Frictionner jusqu'à séchage complet.
- Bien refermer le capot après utilisation.
- Utiliser les biocides avec précaution.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un récipient fermé.

En cas d'incident, consulter le CENTRE ANTIPOISON le plus proche. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu et son récipient comme un déchet dangereux conformément à la réglementation nationale.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Conserver à l'écart de toute flamme, corps incandescent ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Lingettes imprégnées d'une lotion désinfectante



Informations réglementaires relatives aux biocides :
Contient : Substance active biocide : Ethanol
(N°CAS 64-17-5) 65,8% m/m. Type de produit :
TPI désinfection des mains, TP2, TP4 désinfection
des surfaces.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE:	S470919
GENCOD:	3 34602 470919 0
U.C.:	boîte 200 lingettes
U.C./carton:	6
Cartons/couche:	11
Couches/palette:	6
Cartons/palette:	66